

Quick Setup Guide

CONCERT W1

TERRATEC 

Schnellstart-Anleitung

1) Aufbau und Inbetriebnahme

Verbinden Sie den Terratec Concert W1 Lautsprecher mit dem mitgelieferten Stromkabel mit einer Steckdose, stellen Sie den Schalter Mode switch (MODE SW) auf der Rückseite auf Access point (AP) und schalten Sie das Gerät am ON /OFF Schalter auf ON.

2) Installation

Der Terratec Concert W1 braucht nun ca. 30 Sekunden um zu starten – sobald dieser Prozess abgeschlossen ist leuchtet die LED auf der Rückseite rot. Öffnen Sie nun die WLAN Einstellungen Ihres PC, Tablets oder Smartphones – Ihnen wird ein neues Netzwerk – Concert W1 – angezeigt, stellen Sie eine Verbindung mit diesem Netzwerk her. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde öffnen Sie Ihren Web Browser und öffnen Sie die Seite <http://192.168.0.1>.

Sie befinden sich nun im Menu des Concert W1 – hier können Sie das Netzwerk auswählen in welches der Lautsprecher integriert werden soll und den dazu gehörenden Netzwerkschlüssel eingeben, sobald Sie alle notwendigen Informationen eingegeben haben klicken Sie auf „update“.

Schalten Sie das Gerät nun durch betätigen des ON/OFF Schalter aus, legen Sie den MODE SW Schalter auf CLIENT und schalten Sie das Gerät wieder an.

Der Concert W1 führt jetzt einen Neustart von ca. 30 Sekunden durch, die LED leuchtet blau sobald dieser beendet ist und sich der Lautsprecher erfolgreich in Ihr WLAN integriert hat.

3) Wiedergabe via DLNA

Sobald der Concert W1 in Ihr Netzwerk integriert ist können Sie diesen nun auf Ihren DLNA fähigen Endgeräten als Wiedergabequelle auswählen und Ihre Musik auf dem Terratec Concert W1 genießen. Während der Wiedergabe, und auch sonst, können Sie Ihre mobilen Endgeräte bequem über den integrierten 5V USB Port auf der Rückseite aufladen.

4) Wiedergabe via LINE in

Um Musik kabelgebunden über den 3,5mm Klinkeanschluss wiederzugeben verbinden Sie einfach das mitgelieferte 3,5mm Klinkekabel mit Ihrem Wiedergabegerät und dem LINE in Anschluss auf der Rückseite des Concert W1.

Quick start guide

1) Installation and commissioning

Connect the Terratec Concert W1 loudspeaker to a socket by means of the power cable included in the delivery; switch the Mode Switch (MODE SW) at the rear of the Access Point (AP) and switch the device ON by actuating the ON /OFF switch.

2) Installation

The Terratec Concert W1 only needs about 30 seconds to start up – as soon as this process is completed the LED at the rear side is illuminated in red. Then, open the WLAN settings of your PC, tablet PC or Smartphone; a new network – Concert W1 – is displayed, connect your device to this network. After having established the connection, open your Web browser and open the page <http://192.168.0.1>. Then the menu of the Concert W1 opens up – here you may select the network into which the loudspeaker shall be integrated; please enter the corresponding network key. As soon as you have entered all necessary data, please click on “update”. Then switch off the device by turning the ON/OFF switch, position the MODE SW switch to CLIENT and switch the device on again. The Concert W1 performs a restart which will take about 30 seconds. As soon as the restart is completed the LED is illuminated in blue and the loudspeaker is successfully integrated into your WLAN.

3) Playback via DLNA

As soon as the Concert W1 is integrated into your network you can select it on your DLNA enabled terminals as source; enjoy your music on the Terratec Concert W1. During playback and in all other aspects you can comfortably charge your mobile terminal via the integrated 5V USB port at the rear.

4) Playback via LINE in

In order to play your music wired via the 3,5mm jack connection simply connect the 3,5mm jack cable to your music source and the LINE in connection at the rear side of the Concert W1.

Guide d'installation rapide

1) Installation et mise en service

Connecter le haut-parleur Terratec Concert W1 à l'aide du câble d'alimentation livré à une prise de courant; mettre l'interrupteur sur Mode Switch (MODE SW) au verso à la position Access Point (AP) et allumer l'appareil à l'aide de l'interrupteur ALLUMER/ETEINDRE.

2) Installation

Il faut env. 30 secondes pour démarrer le Terratec Concert W1 – dès que ce processus est achevé, le DEL au dos s'allume en rouge. Ensuite ouvrir les applications WiFi de votre ordinateur, tablette ou Smartphone – un nouveau réseau – Concert W1 – est affiché, établir une connexion sur ce réseau. Après avoir établi la connexion, ouvrir votre navigateur Internet et ouvrir la page <http://192.168.0.1>.

Maintenant vous vous trouvez dans le menu du Concert W1 – ici vous pouvez sélectionner le réseau dans lequel il faut intégrer le haut-parleur et entrez la clé du réseau correspondant. Dès que vous avez entré toutes les informations nécessaires, cliquer sur «Mettre à jour». Eteindre l'appareil en appuyant sur le bouton ALLUMER / ETEINDRE, mettre l'interrupteur MODE SW sur la position CLIENT et rallumer l'appareil. Le Concert W1 redémarre pendant env. 30 secondes. Le DEL est allumé en bleu dès que le redémarrage est terminé et que le haut-parleur s'est intégré à votre WiFi avec succès.

3) Reproduction par DLNA

Dès que le Concert W1 est intégré dans votre réseau, vous pouvez le sélectionner sur vos terminaux adaptés DLNA comme source de reproduction et profiter de votre musique sur le Terratec Concert W1. Pendant la reproduction ou autrement vous pouvez charger vos terminaux mobiles confortablement par le port USB 5V intégré au dos.

4) Reproduction par LINE in

Pour reproduire la musique à l'aide d'un câble par la connexion jack de 3,5mm, connecter simplement le câble livré pourvu d'une mini-fiche de 3,5mm à votre terminal de reproduction et à la connexion LINE in au dos du Concert W1.

Quick Setup Guide

CONCERT W1

TERRATEC 

Guida installazione rapida

1) Montaggio e messa in funzione

Collegate l'altoparlante Terratec Concert W1 con l'aiuto del cavo di corrente ad una presa; impostate il tasto Mode Switch (MODE SW) sul lato posteriore su Access Point (AP) e impostate il dispositivo con l'interruttore ON /OFF su ON.

2) Installazione

Il Terratec Concert W1 parte in soli ca. 30 secondi - non appena questo processo è terminato, il LED sul lato posteriore si accende di rosso. Ora aprite le impostazioni WLAN del vostro PC, Tablet o Smartphone – vi verrà indicata una nuova rete – Concert W1 -: create un collegamento con questa rete. Dopo aver creato il collegamento, aprite il vostro Web Browser ed andate alla pagina <http://192.168.0.1>.

Ora vi trovate nel menu del Concert W1 – qui è possibile selezionare la rete da integrare nell'altoparlante ed inserire la relativa chiave alla rete. Subito dopo aver inserito le informazioni necessarie, cliccate su "update". Spegnete ora il dispositivo con l'interruttore ON/OFF, spostate l'interruttore MODE SW su CLIENT e riaccendete il dispositivo. Ora il Concert W1 esegue un riavvio di ca. 30 secondi. Il LED diventa blu, non appena il riavvio è terminato e l'altoparlante si sarà integrato con successo nel WLAN.

3) Riproduzione via DLNA

Non appena il Concert W1 sarà integrato nella vostra rete, è possibile selezionarlo in dispositivi idonei per DLNA come fonte di riproduzione, godendovi la musica dal Terratec Concert W1. Durante la riproduzione, e nelle altre situazioni, è possibile caricare comodamente i terminali tramite il 5V USB Port integrato sul lato posteriore.

4) Riproduzione via LINE in

Per riprodurre la musica via cavo attraverso la connessione jack da 3,5mm, è sufficiente collegare il connettore jack 3,5mm fornito con il dispositivo da riproduzione e la presa LINE in sul lato posteriore del Concert W1.

Snelstart handleiding

1) Opbouw en inwerkingstelling

Verbind de TERRATEC Concert W1 luidspreker via de meegeleverde stroomkabel met een beschikbaar stroompunt. Zet de schakelaar Mode Switch (MODE SW) op de achterzijde van het apparaat op Access Point (AP) en schakel het apparaat aan door de aan/uit schakelaar (ON/OFF) op de achterzijde op ON te zetten.

2) Installatie

De TERRATEC Concert W1 heeft ongeveer 30 seconden nodig om op te starten – zodra dit proces is voltooid, brand de LED op de achterzijde rood. Open nu de instellingen voor uw draadloze netwerk (WiFi) op uw PC, tablet of smartphone. U ziet een nieuw draadloos netwerk met de naam Concert W1. Maak verbinding met dit nieuwe draadloze netwerk. Nadat u een succesvolle verbinding heeft gerealiseerd, opent u een webbrowser (bijv. Internet Explorer, Firefox of Chrome) en gaat u naar het adres <http://192.168.0.1>.

U bevindt zich nu op de webpagina met de menu instellingen van de Concert W1 – hier kunt u het eigen thuisnetwerk kiezen en de daarbij behorende netwerksleutel (code) instellen waarmee de luidspreker TERRATEC Concert W1 zich moet verbinden. Nadat u alle noodzakelijke gegevens hebt ingegeven klikt u op: "update". Schakel het apparaat uit door de aan/uit schakelaar (ON/OFF) op de achterzijde op OFF te zetten. Zet de MODE SW schakelaar op CLIENT en schakel het apparaat weer aan door de aan/uit schakelaar (ON/OFF) op de achterzijde op ON te zetten. De Concert W1 wordt nu opnieuw opgestart (ca. 30 seconden) en zodra dit succesvol is verlopen, brand de LED op de achterzijde blauw. De luidspreker bevindt zich nu in uw eigen thuisnetwerk en is zodanig te benaderen voor het afspelen van audio.

3) Weergave via DLNA

Zodra de Concert W1 in uw thuisnetwerk is geïntegreerd, kunt u de luidspreker met elk DLNA compatibel weergave apparaat kiezen als weergave apparaat en uw eigen muziek of muziekdienst via de Concert W1 beluisteren. Dankzij de geïntegreerde 5V USB poort aan de achterzijde kunt u uw mobiele weergave apparaat eenvoudig en snel opladen, zelfs tijdens de muziekweergave.

4) Weergave via LINE in

Om uw muziek of muziekdienst via een kabelaansluiting weer te geven, kunt u de meegeleverde 3,5 mm mini-jack kabel gebruiken om een dergelijke verbinding te realiseren. Daarvoor sluit u uw weergave apparaat via de 3,5 mm mini-jack uitgang op dit apparaat aan op de LINE IN aansluiting aan op de achterzijde van de Concert W1.