

1



Bitte kontrollieren Sie zunächst den Lieferumfang:

- 1 Headset Master USB Dual
- 2 USB-Anschlusskabel mit Controller und Mikrofon
- 3 Anschlusskabel mit 3,5mm Klinke
- 4 Verlängerungskabel für 3,5mm Klinke
- 5 Klinke-Adapter 6,3mm auf 3,5mm

Schutztasche, Servicebegleitschein,
Registrierungsunterlagen

2 Anschluss

Sie können das Headset Master USB Dual entweder über USB oder per Klinke anschließen. Bei Nutzung am PC empfiehlt sich die Verwendung von USB, um so in den Genuss der vollen Soundqualität zu kommen. Möchten Sie den Kopfhörer an einer anderen Quelle verwenden, tauschen Sie einfach das USB-Kabel gegen das beigefügte Klinkenkabel aus.

Installation

Schließen Sie das Headset Master USB Dual an einen freien USB 2.0 Port ihres Computers an. Das System stellt nun automatisch den internen Systemtreiber zur Verfügung und meldet sich nach erfolgreicher Installation. Fertig, das Headset kann nun verwendet werden.

Funktionen

Loudness:

Die Loudness-Funktion erweitert den Dynamikbereich durch leichtes Anheben der Bässe und der Lautstärke. Dadurch wird bei geringer Lautstärke ein breites Klangbild erzielt.

Mikrofon:

Das rauschunterdrückende Mikrofon wurde für die Bedürfnisse im Alltag konzipiert. Zur idealen Gesprächsübertragung platzieren Sie dies so nah wie möglich an ihrem Mund.

Equalizer:

Der Hardware Equalizer erlaubt es Ihnen, den Klang bei maximaler Qualität individuell nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Der aktuell gewählte Modus wird durch die LED direkt neben dem Mikrofon angezeigt.

Blau: Bass; Tieftonanhebung für den individuellen Schalldruckgenuss

Lila: Treble; Leichte Anhebung des Mitteltonbereiches für ein reicheres Klangspektrum

Grün: Jazz; Ideal für Jazz und alle Zweige dieser Musikrichtung

Weiß: Rock; Vor allem für Freunde der Gitarrenmusik eine echte Bereicherung

Cyan: Live; Musikgenuss wie bei einem Livekonzert

aus: kein Modus, genießen Sie die Musik so, wie sie aufgenommen wurde

Mic Mute:

Mit diesem Schalter lässt sich das Mikrofon stumm schalten. Ist das Mikrofon ausgeschaltet leuchtet die LED lila.

Volume:

Mit dem Volume Schalter regeln Sie die Lautstärke der Wiedergabe. Nach rechts wird die Lautstärke erhöht, nach links verringert. Ein Druck auf den Knopf schaltet die Wiedergabe aus, die Status LED färbt sich blau.

Status LED:

Die Status LED informiert sie über den aktuellen Betriebszustand des Headsets

Weiß: Headset ist mit dem USB Port verbunden und betriebsbereit

Lila: Das Mikrofon ist stumm geschaltet

Blau: Der Kopfhörer ist stumm geschaltet

Grün: Mikrofon und Kopfhörer sind stumm geschaltet

3 Kontakt TerraTec Deutschland: www.terratec.de

Support Hotline

02157-817914

Montag - Freitag 13:00 - 20:00 Uhr

<http://supportde.terratec.net>

1



Please check the scope of delivery first:

- 1 Headset Master USB Dual
 - 2 USB connecting cable with controller and microphone
 - 3 Connecting cable with 3.5mm stereo plug
 - 4 Extension cable for 3.5mm jack
 - 5 6.3mm to 3.5mm stereo plug adapter
- Protective bag, Service request form and registration documents

2 **Port**

You can connect the Master USB Dual headset either via USB or using the stereo jack. When using it with your computer, we recommend using USB in order to enjoy full sound quality. If you want to use the headphones with another source, just replace the USB cable with the stereo cable provided.

Installation

Plug the Headset Master USB Dual into a free USB 2.0 port of your computer. The system now automatically makes the internal system driver available and displays a message after successful installation. You're all done, and the headset is ready to use.

FunctionsLoudness:

The Loudness function extends the dynamic range by giving the bass and volume a gentle boost. This attains a wide soundscape at low volumes.

Microphone:

The noise-suppressing microphone was designed for everyday use. For ideal voice transmission, position the controller on the desk so that you speak directly into it, at a normal volume.

Equalizer:

The hardware equalizer allows you to customize the sound to your needs with maximum quality. The LED directly next to the microphone indicates the currently selected mode.

Blue: Bass; low-frequency boost lets you enjoy customized sound pressure

Lila: Treble; gives the midrange a gentle boost for a richer sound spectrum

Green: Jazz; ideal for jazz and all of its branches

White: Rock; a real enhancement, especially for guitar music lovers

Cyan: Live; enjoy live concert sound for your music

off: No mode, enjoy the music as it was recorded

Mic Mute:

This switch mutes the microphone. If the microphone is switched off, the LED is illuminated in purple.

Volume:

This switch controls the playback volume. Moving it to the right increases the volume; moving it to the left decreases the volume. Pressing the button switches off playback, and the Status LED changes color to blue.

Status LED:

The Status LED informs you of the current operating status of the headset

White: Headset is connected to the USB port and ready for operation

Purple: The microphone is muted

Blue: The headphones are muted

Green: The microphone and headphones are muted

3

Contact TerraTec International:
<http://supporten.terratec.net>

Contact TerraTec UK:
0208-6027029
Monday-Friday 12am-7pm
www.terratec.com

1



Pour commencer, vérifiez si le coffret est complet :

- 1 Headset Master USB Dual
- 2 Câble de connexion USB avec contrôleur et microphone
- 3 Câble de connexion avec prise minijack
- 4 Rallonge pour la prise minijack
- 5 Adaptateur prise jack 6,3mm sur minijack 3,5mm

Ecrin, Bordereau d'accompagnement et documents d'enregistrement

2 **Port**

Vous pouvez connecter le microcasque Master USB Dual soit au port USB, soit à la prise jack. Pour l'utilisation au PC, vous utiliserez plutôt le port USB pour épuiser toutes les réserves de qualité. Quand vous utilisez le casque à une autre source, remplacez le câble USB simplement par le deuxième câble à prise jack.

Installation

Branchez le casque Headset Master USB Dual sur un port USB 2.0 libre de votre ordinateur. Le système d'exploitation active automatiquement le pilote interne et confirme l'installation en affichant un message. Voilà, vous pouvez déjà utiliser le casque.

FonctionsLoudness :

La fonction Loudness enrichit la plage dynamique en forçant légèrement les basses avec une augmentation simultanée du volume. Cet effet étoffe l'image sonore et élargit la scène quand le volume est bas.

Microphone :

Le microphone à suppression de bruits parasites a été conçu pour les besoins de l'utilisation quotidienne. Pour une transmission optimale de la voix, placez le contrôleur directement devant vous sur la table ou le bureau et parlez normalement.

Égaliseur :

L'égaliseur intégré vous permet d'ajuster le spectre sonore à vos préférences personnelles. Le mode actif est indiqué par un témoin lumineux directement à côté du microphone.

Bleu : graves ; élévation des graves pour ceux qui veulent sentir l'énergie acoustique

Mauve : trèble ; légère élévation du registre supérieur pour ouvrir le spectre auditif

Vert : Jazz ; idéal pour le jazz et toutes les styles apparentés

Blanc : Rock ; surtout pour ceux qui aiment la guitare électrique

Cyan : Live ; la musique comme un concert en direct

éteint : aucun mode actif, vous écoutez la musique telle qu'elle est enregistrée

Mic Mute :

Ce bouton coupe le microphone. Dès que le microphone est coupé, le témoin devient mauve.

Volume :

Le bouton Volume sert à monter ou baisser le son. Pour augmenter le volume, tournez à droite. Pour baisser le son, tournez à gauche. Une pression sur le bouton arrête la restitution, le témoin lumineux devient bleu.

Témoin lumineux d'état :

Le témoin lumineux d'état vous informe sur le mode de fonctionnement actuel.

Blanc : le casque est relié au port USB et est en état de marche

Mauve : le microphone est coupé

Bleu : le casque est coupé

Vert : le microphone et le casque sont coupés

3

Contact TerraTec International:
<http://supporten.terratec.net>

Ligne d'assistance
+49 (0)2157-817914
Lundi - Vendredi 13:00 - 20:00 heures
<http://supportde.terratec.net>

1



Controllate prima il contenuto della confezione:

- 1 Headset Master USB Dual
- 2 Cavo di collegamento USB con controller e microfono
- 3 Cavo di collegamento con spinotto jack da 3,5mm
- 4 Cavo di prolunga per lo spinotto jack da 3,5mm
- 5 Adattatore spinotto jack da 6,3mm a 3,5mm

Custodia protettiva, Bolla di accompagnamento per l'assistenza e documentazione di registrazione

2 **Collegamento**

L'headset Master USB Dual si può collegare attraverso USB o con spinotto jack. Usandolo al PC è consigliabile l'impiego di USB per godersi la piena qualità audio. Se desiderate usare la cuffia con un'altra sorgente, scambiate semplicemente il cavo USB con quello jack accluso.

Installazione

Collegate la cuffia con microfono Master USB Dual ad una presa USB 2.0 libera del computer. Il sistema mette adesso a disposizione automaticamente il driver interno e segnala la corretta installazione. È tutto, l'headset può essere adesso utilizzato.

FunzioniLoudness:

La funzione Loudness amplia il campo di dinamica con una leggera amplificazione dei bassi e del volume. In tal modo a volume basso viene ottenuto un suono più "largo".

Microfono:

Il microfono con riduzione del rumore è concepito per le esigenze di ogni giorno. Per trasmettere la voce in modo ideale, collocate il controllore direttamente davanti a voi sul tavolo e parlate a volume normale.

Equalizzatore:

L'equalizzatore hardware permette di adattare il suono con qualità massima alle vostre esigenze individuali. Il modo attualmente scelto viene visualizzato tramite il LED accanto il microfono.

Blu: Bass; amplificazione dei bassi per godersi questo campo di frequenza

Lilla: Treble; leggera amplificazione dei toni centrali per uno spettro sonoro più ricco

Verde: Jazz; ideale per lo jazz e tutti i rami di questo tipo di musica

Bianco: Rock; un arricchimento soprattutto per gli amici della musica con la chitarra

Cyan: live; acustica come in un concerto dal vivo

spento: nessuna modalità, godetevi la musica così come l'avete registrata

Mic Mute:

Con questo interruttore è possibile disattivare il microfono. Se il microfono è spento il LED è lilla.

Volume:

Con il commutatore del volume regolate il volume della riproduzione. Verso destra il volume viene aumentato, verso sinistra ridotto. Una pressione sul tasto interrompe la riproduzione, il LED diventa blu.

LED di stato:

Il LED di stato vi informa sullo stato operativo corrente dell'headset

Bianco: l'headset è collegato alla porta USB ed è operativo

Lilla: il microfono è disattivato

Blu: la cuffia è disattivata

Verde: il microfono e la cuffia sono disattivati

3 **Contatto TerraTec International:**
<http://supporten.terratec.net>

Hotline di supporto

+49 (0)2157-817914

Lunedì - Venerdì 13:00 - 20:00

<http://supportde.terratec.net>

1



A continuación, compruebe el volumen de suministro:

- 1 Headset Master USB Dual
- 2 Cable de conexión USB con controlador y micrófono
- 3 Cable de conexión con jack de 3,5mm
- 4 Cable alargador para jack de 3,5mm
- 5 Adaptador de 6,3mm en jack de 3,5mm

Bolsa protectora, Documento de seguimiento posventa y documentación de registro

2

Conector

Los auriculares Headset Master USB Dual se pueden conectar mediante un cable USB o un jack. Si desea conectarlos a un PC se recomienda emplear el dispositivo USB y, de esta manera, disfrutar de una mejor calidad de sonido. Si desea emplear los auriculares en otro tipo de fuente, sustituya sencillamente el cable USB por el cable jack adjunto.

Instalación

Conecte los auriculares Headset Master USB Dual a un puerto USB 2.0 libre de su ordenador. El sistema pone a disposición los controladores internos del sistema de forma automática e informa cuando la instalación se ha realizado con éxito. El proceso ha finalizado y ya puede utilizar sus auriculares.

Funciones

Loudness:

La función "Loudness" amplía el margen dinámico aumentando ligeramente los bajos y la intensidad de sonido. De esta manera, con el volumen bajo se puede lograr una amplia calidad del sonido.

Micrófono:

El micrófono con supresión de ruidos ha sido concebido para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana. Para obtener una transmisión de voz ideal, coloque el controlador sobre la mesa de trabajo y hable a un volumen normal.

Ecualizador:

El ecualizador de hardware le permite ajustar el sonido de forma individual para alcanzar la máxima calidad en función de sus necesidades. El LED junto al micrófono indica el modo actual seleccionado.

Azul: Bass. Acentuación de los graves para disfrutar del sonido de forma individual

Lila: Treble. Aumenta ligeramente los tonos medios para obtener un rico espectro de sonido

Verde: Jazz. Ideal para música Jazz y todos sus estilos

Blanco: Rock. Un verdadero enriquecimiento, recomendado especialmente para los amantes de la música de guitarra

Cyan: en directo. Disfrute de la música como en un concierto

Desconectado: ningún modo activo. Disfrute de la música tal y como se grabó

Mic Mute:

Con este interruptor se puede silenciar el micrófono. Si el micrófono está desconectado, el LED lila se ilumina.

Volumen:

Con el interruptor de volumen, se puede regular el volumen de reproducción. Desplace el mando hacia la derecha para aumentar el volumen, y hacia la izquierda para reducirlo. Pulse el botón para detener la reproducción, el LED de estado se ilumina en azul.

LED de estado:

El LED de estado informa sobre el estado de funcionamiento actual de los auriculares

Blanco: Los auriculares están conectados al puerto USB y listos para el servicio

Lila: Se ha silenciado el micrófono

Azul: Se han silenciado los auriculares

Verde: Se han silenciado el micrófono y los auriculares

3

Contacto TerraTec Alemania:
www.terratec.de

Servicio de Atención al Cliente
+49 (0)2157-817914
Lunes a viernes 13:00 - 20:00 h
<http://supportde.terratec.net>

1



Gelieve eerst de leveromvang te controleren:

- 1 Headset Master USB Dual
- 2 USB-aansluitkabel met controller en microfoon
- 3 Aansluitkabel met 3,5mm klinkenstekker
- 4 Verlengsnoer voor 3,5mm klinkenstekker
- 5 Klinkenstekkeradapter 6,3mm naar 3,5mm

Beschermtas, Service- en registratiedocumenten

2

Aansluiting

U kunt de Headset Master USB Dual ofwel via USB of via cinch aansluiten. Bij het gebruik aan de pc is USB aan te bevelen om zo maximaal van de geluidskwaliteit te kunnen genieten. Wilt u de hoofdtelefoon aan een andere bron gebruiken, vervang dan gewoon de USB-kabel door de bijgevoegde cinchkabel.

Installatie

Sluit de Headset Master USB Dual op een vrije USB-2.0-poort van uw computer aan. Het systeem stelt nu automatisch de interne systeemdriver ter beschikking en meldt zich na een succesvolle installatie. Klaar, de headset kan nu gebruikt worden.

Funcities

Loudness:

De loudnessfunctie breidt het dynamische bereik uit door de bassen en het volume licht te verhogen. Hierdoor wordt bij een gering volume een breed geluidsbeeld bereikt.

Microfoon:

De ruisonderdrukkende microfoon werd voor het alledaagse gebruik ontworpen. Voor de ideale gespreksoverdracht plaatst u de controller direct voor u op tafel en spreekt u met normaal volume.

Equalizer:

De hardware equalizer maakt het u mogelijk om het geluid met maximale kwaliteit individueel volgens uw wensen aan te passen. De actueel gekozen modus wordt door de LED direct naast de microfoon weergegeven.

Blauw: bass; verhogen van de lage tonen voor het individuele geluidsgenot

Lila: treble; lichte verhoging van het bereik van de middentonen voor een rijker geluidsspectrum

Groen: jazz; ideaal voor jazz en alle takken van deze muziekrichting

Wit: rock; vooral voor vrienden van de gitaarmuziek een echte verrijking

Cyan: live; muziekgenot als bij een liveconcert

uit: geen modus; geniet van de muziek zoals hij opgenomen werd

Mic Mute:

Met deze schakelaar kan de microfoon uitgeschakeld worden. Is de microfoon uitgeschakeld, is de LED lila.

Volume:

Met de volumeschakelaar regelt u het volume van de weergave. Naar rechts wordt het volume verhoogd, naar links verlaagd. Een druk op de knop schakelt de weergave uit, de status-LED kleurt blauw.

Status-LED:

De status-LED informeert u over de actuele bedrijfstoestand van de headsets

Wit: headset is met de USB-poort verbonden en is bedrijfsklaar

Lila: de microfoon is uitgeschakeld

Blauw: de hoofdtelefoon is uitgeschakeld

Groen: microfoon en hoofdtelefoon zijn uitgeschakeld

3

Contact TerraTec Duitsland:
www.terratec.de

Support Hotline

+49 (0)2157-817914

Maandag - vrijdag 13:00 - 20:00 uur

<http://supportde.terratec.net>