

Come fare per attivare le nuove funzioni dell'apparecchio:

L'aggiornamento del firmware si effettua nel software NOXON Manager. Esso viene scaricato come più avanti descritto dal nostro sito web. Il NOXON deve solo trovarsi nella stessa rete del computer con il quale si intende effettuare l'aggiornamento. In casa di solito esiste una sola rete, nelle aziende contattate l'amministratore del sistema. Attenzione per effettuare l'update è richiesto Windows XP (32Bit) o Windows 2000!

Avvertenza importante!



Con l'aggiornamento del vostro apparecchio, tutte le impostazioni prima effettuate si perdono. Dopo averlo effettuato, quindi, si dovrà effettuare nuovamente l'impostazione della rete e si dovranno di nuovo memorizzare le voci nel menu preferiti. Per questo motivo, prima di eseguire l'aggiornamento prendete eventualmente nota delle impostazioni (di rete) importanti dal menù di configurazione e i preferiti per un ripristino successivo.





I preferiti e le stazioni radio Internet da voi aggiunte e salvate tramite www.radio567.com e richiamabili tramite l'opzione "Internet Radio" del menù principale, rimangono intatti.

L'installazione in panoramica:



1. Scaricate il pacchetto di dati NOXON Manager e il firmware e scompattatelo
2. Installazione del NOXON Manager
3. Aggiornamento attraverso la rete con il NOXON Manager




1. Scaricate il pacchetto di dati NOXON Manager e il firmware e scompattatelo

Operazioni	Figura (esempi)	Spiegazione
1. Scaricate il pacchetto di dati NOXON Manager e il firmware dalla nostra pagina web.		Visitate la nostra pagina web http://www.terratec.com Il pacchetto di dati si trova in "Supporto" → "Driver" → "Home Entertainment" → IL VOSTRO APPARECCHIO Cliccate fino al download e salvate il file sul PC.
2. Fate un doppio clic sul file scaricato		Il file è ancora zippato (cioè compresso in un file ".zip" in modo da ridurre le dimensioni per il download) e prima di essere utilizzato va scompattato. Fate semplicemente un doppio clic sul file.

3. Confermate con "OK".		Compare un'informazione che informa che si tratta di un file che si estrae da solo.
4. Cliccate su "Unzip".		Per scompattare il file, basta solo cliccare su "Unzip". Qui si può scegliere in quale punto del disco fisso debbano essere salvati i file. Prendete nota del luogo di salvataggio!
5. Confermate con "OK".		Compare un'informazione che informa che sono stati scompattati con successo 6 file.
6. Eseguite il file scompattato "Setup.exe" tramite doppio clic.		Se non avete cambiato il luogo di salvataggio del passo 4, i file necessari per l'aggiornamento si troveranno normalmente in C:\TerraTec\NOXON, qui scegliete il vostro apparecchio. Nella sottocartella NOXON Manager si trova il file setup.exe. Eseguite lo tramite un doppio clic.




2. Installazione del NOXON Manager





Operazioni	Figura	Spiegazione
1. Cliccate su "Next" per proseguire con l'installazione.		Compare un breve saluto e delle avvertenze che informano sull'opportunità di chiudere tutti gli altri programmi durante l'installazione. Fatelo.
2. Confermate il vostro assenso con "Next".		Per proseguire l'installazione, confermate gli accordi di licenza.

3. Indicate la cartella di installazione e confermate con "Next".		Indicate la cartella del vostro disco fisso nella quale intendete installare il programma. Se non cambiate alcunché, il software viene normalmente installato nella cartella C:\Programmi\.
4. Confermate l'installazione con "Next".		Qui ancora l'ultima conferma per l'installazione del software.
6. Terminate l'installazione con "Finish".		L'installazione è adesso conclusa con successo.

3. Aggiornamento attraverso la rete con il NOXON Manager

Avvertenza: l'aggiornamento del vostro NOXON può funzionare solo se NOXON e PC sono collegati tramite l'identica rete. Nelle comuni reti domestiche questo è automaticamente così, nelle reti aziendali contattate l'amministratore del sistema. Il NOXON deve essere acceso!

Operazioni	Figura	Spiegazione
1. Avviate al PC il NOXON Manager.		Se esso è stato installato come prima descritto e se non avete cambiato il percorso d'installazione, il NOXON Manager si troverà normalmente in C:\Programmi\TerraTec NOXON audio Manager\.
2. Scegliete il vostro NOXON dalla lista che compare e cliccate su "Firmware...".		Qui vedete tutti gli apparecchi NOXON collegati alla vostra rete. Avvertenza: Scegliete il NOXON giusto. Se doveste aver acceso il NOXON solo dopo aver avviato il NOXON Manager, dovrete eventualmente ancora cliccare sul pulsante "Discover" per cercare ancora una volta il NOXON nella rete.
3. Cliccate su "Next >" per proseguire.		Qui potete controllare ancora una volta lo stato del NOXON scelto.

<p>4. Scegliete il file del firmware scaricato e cliccate su "Apri".</p>		<p>Scegliete il file di firmware necessario. Esso si trova normalmente in C:\TerraTec\NOXON\Firmware 3.5</p> <p>Avvertenza: Assicuratevi di aver scaricato e scelto il firmware adatto al NOXON che possedete. Un firmware errato può danneggiare l'apparecchio.</p>
<p>6. Assicuratevi ancora una volta che si tratti del giusto firmware e confermate con "Next >".</p>		<p>Il processo di aggiornamento inizia dopo aver cliccato.</p>
<p>7. Abbiate un po' di pazienza.</p>		<p>L'aggiornamento del firmware può richiedere un certo tempo, abbiate semplicemente un po' di pazienza...</p> <p>Avvertenza: assicuratevi che fino al termine dell'aggiornamento del firmware il NOXON non venga né spento né staccato dall'alimentazione o dalla rete.</p>
<p>8. Per terminare l'aggiornamento cliccate semplicemente su "Finish!".</p>		<p>L'aggiornamento del firmware è stato così trasferito con successo nel NOXON. A questo punto il NOXON dovrebbe essere di nuovo acceso e operativo.</p>