

Telecomando

Manuale italiano

Versione:03.05.04

### Indice

Il telecomando
L'editor per il telecomando
Installazione
Il menu 4
I set di comandi5
1. Scegliere l'applicazione7
2. Programmazione del telecomando8
3. Controllare la configurazione11
4. Finito11
Le opzioni11

# Il telecomando.

Con il telecomando IR si ha la possibilità di comandare comodamente dal divano parecchie funzioni del software TV. Poiché il telecomando è programmabile tramite il cosiddetto "Editor per il telecomando", è però possibile comandare remotamente anche altre applicazioni Windows: che ne direste ad esempio del vostro Media-Player preferito o di un software per DVD?

# L'editor per il telecomando.

## Installazione.

Il editor per il telecomando è già stato installato insieme al software TV. A scelta, il programma è avviabile dalla barra delle applicazioni o dal menù di configurazione del software TV. Nel menù di configurazione si deve a tale scopo passare alla schede "Opzioni" e cliccare in "Varie" il simbolo "Telecomando".



Simbolo del editor per il telecomando nella barra delle applicazioni

## Il menu



Se non avete ancora effettuato alcuna modifica, compare la finestra qui accanto con un contenuto simile. Questa panoramica mostra le preimpostazioni correntemente caricate per le diverse applicazioni. Sicuramente, alcune delle applicazioni elencate non sono presenti nel sistema. Per scegliere altri set di comandi invece di questi, o per disattivarli, cliccate semplice nel corrispondente campo e ciò aprirà un campo di scelta con tutto il set di comandi e la voce "---". Quest'ultimo va scelto per disattivare questa voce del menu. Questo menu è raggiungibile nelle impostazioni standard tramite il tasto "APP" del telecomando quale menu OSD (menu "On Screen Display").

J TerraTec Remote Control Editor	J TerraTec Remote Control Editor	🛛
Menü Befehlssätze Optionen Über	Menü Befehlssätze Optionen Über	
Hauptmenü: Reihenfolge der Einträge	Hauptmenü: Reihenfolge der Einträge	
0. Windows (Standard)	0. Windows (Standard)	-
1. InterVideo WinDVD	1. DivX Player	•
2. TerraTec Cinergy TV	2. TherVideo WinDVD	-
3. Windows Media Player 9	3. Microsoft PowerPoint	-
4	4. Windows Media Player 9	•
5. DivX Player	S	•
6	6	•
7. Microsoft PowerPoint	7	•
8	8	•
9	9	•
Automatische Auswah	Automatische Auswahl	

**Selezione automatica.** Tramite il pulsante Selezione automatica, potete ordinare il vostro menu con la pressione di un tasto. In tal modo viene controllato se il file di programma collegato con il set di comandi esiste effettivamente sul disco fisso, o le voci disattivate presenti tra due comandi vengono nascoste e i punti di menu vengono uniti.

All'altezza delle schede potete passare accanto al punto "Menu" a "Sets comando" per crearne voi stessi alcuni, modificare i presenti o anche cancellarli.

# I set di comandi

Nello sviluppo dell'interfaccia software tra il sistema operativo da un lato e l'hardware Terra-Tec dall'altro, si è trattato in primo luogo di offrire all'utente la massima flessibilità possibile e di non limitare le possibilità di telecomando alle applicazioni proprie di Terratec. La comoda guida dell'utente permette pertanto di creare propri set di comandi, di adattare quelli presenti alle proprie esigenze o di rimuoverne. Quando passate alla finestra "Sets comando", compare prima una lista di tutti i set correntemente disponibili.

enu Sets commando Opzioni Informazioni su Participation Software	l Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset
<ul> <li>Software</li> <li>Cyberlink PowerDVD</li> <li>DivX Player</li> <li>InterVideo WinDVD</li> <li>InterVideo WinDVR</li> <li>Microsoft PowerPoint</li> <li>MusicMatch JukeBox</li> <li>Tarre Tao Antine Podia</li> </ul>	l Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset
Software Cyberlink PowerDVD Cyberlink PowerDVD Cyberlink PowerDVD Cyberlink PowerDVD Cyberlink PowerPoint Cyberlink PowerPoint Cyberlink PowerPoint Cyberlink PowerPoint Cyberlink PowerPoint Cyberlink PowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPower	! Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset
Cyberlink PowerDVD  DivX Player  TherVideo WinDVD  Control of the second secon	Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset
DivX Player     InterVideo WinDVD     InterVideo WinDVR     Microsoft PowerPoint     MusicMatch JukeBox	Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset
InterVideo WinDVD  InterVideo WinDVR  Microsoft PowerPoint  MusicMatch JukeBox	Preset Preset Preset Preset Preset Preset Preset
InterVideo WinDVR     Microsoft PowerPoint     MusicMatch JukeBox     Torre Tag AntiqueBodie	Preset Preset Preset Preset Preset Preset
Microsoft PowerPoint MusicMatch JukeBox	Preset Preset Preset Preset Preset
A MusicMatch JukeBox	Preset Preset Preset Preset
A Tempe Tele Alebia De dia	Preset Preset Preset
I erra i ec Activeradio	Preset Preset
🔥 TerraTec Cinergy TV	Preset
🔥 WinAmp 3	
🔗 WinAmp 5	Modifica
🔥 Windows (Standard)	Preset
🕑 Windows Media Player 9	Preset
Cyberlink PowerDVD Versions 3.0/4.0/5.0	
Percorso: !!! Non disponibile !!!	
File: PowerDVD.exe	
Riga di comando: - Finestra: DVD Player	

**Dov'è il programma?** Sulla base del simbolo di avvertimento, potete riconoscere che il set di comandi in questione non è attualmente utilizzabile. Ciò può ad esempio succedere quando disinstallate un'applicazione o se un set di comandi non riesce a trovare nella cartella standard presupposta per l'applicazione il file eseguibile. Se le impostazioni però sono corrette, compare il simbolo del programma corrispondente.

**Informazione.** Nella zona in basso si trova una finestra informativa nella quale possono essere controllati i dati principali del set di comandi scelto. In questo caso sembra che manchi già il percorso del programma (cartella del programma).

Sulla base dell'esempio originale della calcolatrice di Windows, una "killer application" spesso sottovalutata, desideriamo mostrarvi un esempio su come effettuare proprie preimpostazioni per un'applicazione desiderata. Cliccate a tale scopo una volta sul simbolo sopra descritto nella barra delle applicazioni.

#### 1. Scegliere l'applicazione

Per rendere ora telecomandabile la calcolatrice di Windows tramite il telecomando, si deve intento generare un nuovo set di comandi. Cliccate a tale scopo sul simbolo <sup>1</sup>— nella parte superiore o sul tasto destro del mouse su una voce già presente nella lista per aprire il menu contestuale e scegliete qui la voce *Nuovo*.

Menu contestuale	Simbolo	Significato
Nuovo		Nuovo set di comandi
Copia		Copiare il set di comandi
Modifica	Þ	Modificare il set di comandi (o doppio clic su un set di comandi)
Cancella	×	Cancellare il set di comandi
Reimposta	Ŧ	Reimpostare il set di comandi sulla configurazione originaria
Informazione	0	Mostrare la configurazione quale file HTML.

Nella finestra che ora si apre, potete intanto digitare informazioni più precise sull'applicazione da telecomandare. Dopo cha avete digitato un nome ed una descrizione a vostra scelta, potete indicare tramite il pulsante [»] il percorso verso il file eseguibile. Il nome del file sarà con molta probabilità diverso da quello della descrizione nel menu di avvio o del nome dell'icona. Il motivo di ciò va ricercato nelle vecchie limitazioni MS-DOS relative ai nomi dei file. Allora non era infatti ammesso assegnare al nome del file eseguibile più di 8 caratteri.



Per facilitare l'orientamento sulla base dei simboli del programma, potete modificare la visualizzazione in modo che, se non è già preimpostato, i simboli compaiano grandi. Scegliete quindi nel dialogo "Apri" quale vista "Miniature". Scegliete adesso un'applicazione da controllare.



Tramite l'indicazione opzionale di parametri nella riga di comando, potete ad esempio inoltrare il parametro C: \My Music\Hits.m3u a WinAmp quale applicazione scelta per richiamare all'avvio del programma una lista di brani da riprodurre. Se indicate nella "Identificazione della finestra" un nome, l'identificazione dell'applicazione avviene in parte più rapidamente e permette un telecomando più veloce. Notate però che molte applicazioni modificano questo titolo e vi integrano ad esempio il nome del documento del file appena caricato. Scegliere "Avanti >".

Modifica	×
<b>Set commando</b> Seleziona il telecomando. Clicca su grafica per modificare il tasto.	NGKES (
Telecomando   Aureon 7.1 Firewire   Seleziona tasto   Power     Tipo di comando   Finestra     Parametri   Comando   Chiudi     Chiudi     Descrizione (opzionale)   Close     Esegui   Test   Standard Preset Personalizzata	
	< Indietro Avanti > Annulla

2. Programmazione del telecomando

#### Immagine simile.

Così si arriva alla finestra decisiva per la configurazione dei singoli tasti con determinate funzioni. Poiché questo software viene consegnato anche con altri prodotti, potete scegliere tramite il dialogo Telecomando quale prodotto TerraTec desiderate usare in quel momento. Sotto vedete il nome del tasto appena scelto, in questo caso, Programma + . Ciò potete veder-lo anche nell'immagine del telecomando sulla base della cornice rossa. I diversi colori della cornice hanno il seguente ulteriore significato:

Verde - configurazione standard,

Arancione - personalizzata, cioè da voi cambiata o creata e

Blu - Preimpostazione.

Adesso la cosa diventa purtroppo un po' complicata. Per via della ampie possibilità della correlazione dei comandi, non desideriamo trattar qui di seguito ogni parametro con tutti i

dettagli bensì darvi una panoramica sotto forma di tabella. I comandi possibili possono essere classificati sulla base del menu "Tipo di comando Parametri" in 5 tipi:

- Menu dello schermo (OSD) ... funzioni dell'"On Screen Display" come orologio ecc.
- Comandi di sistema ... eseguire funzioni base del sistema operativo o configurarle
- Combinazione di tasti
  - ... tutto quello che proviene dalla tastiera può essere programmato
- Finestra

... funzioni note dai comuni menu della finestra come Riduci a icona ecc.

• Elemento di comando

... solo per gli smanettoni di Windows, tutti i pulsanti, i menu dei programmi hanno denominazioni univoche per la loro identificazione, queste possono essere raggiunte tramite i comandi in modo specifico ed essere usate con il telecomando ... di solito però i tipi di funzione sopraccitati bastano per le applicazioni domestiche. La panoramica sulle singole funzioni nel dettaglio, classificata secondo il tipo di comando parametro ...

Menu dello scherm	o (OSD)		
Visualizzazioni del parametro	Funzione		
Menu principale	Con questo tasto richiamate il menu principale, nella configurazione standard il menu viene richiamato tramite il tasto <i>APP</i> . (per informazioni più precise vedi capitolo <i>Il menu</i> )		
Info software	Mostra il set	di comandi corre	entemente caricato
Ora	Visualizza or	ario di sistema c	orrente
Comando di sistem	a		
Tipo di parametro	Parametro co	omando	Funzione
Accensio- ne/spegnimento	SCREEN SAV	ER	Attivato e disattiva lo screen saver
	Standby		Mette il computer nello stato di risparmio energetico ,Standby'
	Ibernazione		Mette il computer nello stato di ibernazione
	Shutdown		Esce da Windows – non scordarsi di salvare
Volume	Modificare XX%	il volume del	Modifica il volume del XX %
Muto	Accensione/ tono off / tor	spegnimento / 10 on	Accedere e spegnere il tono
Clic del mouse	Sinistra / cer	ntro / destra	Il semplice clic con il tasto del mouse indicato
	Doppio clic		Esegue un doppio clic con il tasto sinistro del mouse
Spostare il mouse	Verso sinistr Verso l'alto / In alto a sinis In basso a si	a / destra basso stra / destra nistra / destra	Spostare il cursore del mouse nella direzione indica- ta. Avviate il movimento con la prima pressione e fermatelo con la seconda o cambiate la direzione con un altro tasto.
Cursore	Nascondere visualizzare/	/ visualizzare / nascondere	Nascondere o visualizzare il cursore – utile nella riproduzione di film e simili
Combinazione di ta	sti		
Cliccate il pulsante (CTRL+ A) per ,Sele una spuntatura dav	<b>Prossima int</b> ziona tutto'. / anti a <b>Ctrl.</b> In	<b>roduzione</b> ed eff Alla fine compar tal modo avete s	ettuate la digitazione desiderata, ad esempio Ctrl e ,A' e per la conferma una ,A' in la combinazione di tasti e tabilito per il tasto scelto questa combinazione.
Finestra			
Parametro comand	0	Funzione	
Chiudere / ingrand Ridurre a icona / Ri	ire pristinare	Esegue i singoli	comandi descritti per le finestre
Aprire / chiudere		Apre e chiude u	na finestra
Ingrandire on/off		Commuta tra la	finestra ingrandita e la dimensione ripristinata
Riduci a icona on/o	off	Commuta tra la	finestra ridotta a icona e la dimensione ripristinata

Elemento di comando

Chi conosce il termine *Ressource Workshop* è qui in vantaggio. Con esso è possibile accedere esplicitamente a determinate funzioni di programma le quali in caso contrario, con un comando tramite tasti o con il mouse, non sarebbero raggiungibili facilmente o per niente. È meglio che chiediate a chi ha un po' di esperienza. E fin qui avete avuto delle informazioni sulla vera e propria configurazione con funzioni. Per il nostro esempio della calcolatrice, ciò significa in prima linea la configurazione di combinazioni di tasti con il blocco numerico da o a 9, il tasto AV del telecomando potrebbe essere configurato con il tasto più, il pulsante ,-/--' con meno e il tasto Mute con il codice del tasto INVIO e così via. Ed ecco che già potete effettuare un semplice calcolo tramite il telecomando. D'accordo, non è che sia una cosa proprio sensata, ma chiarisce almeno come funzioni il tutto.

Nel campo Descrizione potete infine inserire una vostra descrizione, ad esempio "La mia calcolatrice", tramite il pulsante Esegui potete avviare l'applicazione, quindi la calcolatrice e con la pressione di Test controllare la configurazione scelta. Si prosegue quindi con "Avanti >".

#### 3. Controllare la configurazione

La seguente finestra vi offre ancora la possibilità di controllare quanto introdotto. Cliccate a tale scopo sul pulsante [ >> ]. Adesso dovrebbe aprirsi il vostro browser preferito per mostrarvi sotto forma di una pagina HTML una panoramica della completa configurazione del telecomando per quest'applicazione. Tramite il browser è possibile anche, almeno all'inizio, stampare in caso di necessità il tutto ...

#### 4. Finito

Dopo che quindi avete raggruppato le possibile correlazioni di funzioni in un set di comandi, le avete controllate e salvate, potete scegliere questa applicazione per il menu e richiamarla in tal modo tramite il menu delle applicazioni anche comodamente tramite il telecomando.

/ Terrallec		
Menü Bef	ehlssätze Optionen Über	
Hauptm	enü: Reihenfolge der Einträge	
0.	Windows (Standard)	+
1.	Der Kalkulator	
2.	DivX Player	
3.	InterVideo WinDVD	. 7
4	Microsoft PowerPoint	

### Le opzioni

Adesso trattiamo ancora le opzioni: lì potete attivare o disattivare il menu dello schermo (OSD) e modificare le opzioni di visualizzazione.

Se avete installato più prodotti TerraTec con ricevitori all'infrarosso, potete qui impostare quale deve essere ora attivata. Tramite l'opzione "Avvia con Windows" fate in modo l'editor del telecomando per la gestione dei set di comandi venga avviato ad ogni avvio del sistema automaticamente.