

Manual de instalación (español)

Última actualización: 10.07.03

## Instrucciones de instalación para Windows 98 SE

Para que funcione el estudio Phono PreAmp USB no es necesario un controlador especial. Únicamente son necesarios los controladores USB estándar ya integrados en el sistema operativo. Sólo es necesario que siga unos pasos para empezar a utilizar su estudio Phono PreAmp USB. Si no ha utilizado nunca antes dispositivos USB en su ordenador, tenga a mano el CD Windows 98 SE, ya que podría necesitarlo.

Inicie su ordenador como de costumbre. Con el ordenador en funcionamiento, conecte el cable facilitado en su estudio Phono PreAmp USB y el otro extremo en el conector USB de su ordenador. En el sistema Windows 98 SE aparece el "Asistente para agregar nuevo hardware". Confirme con "Siguiente".



Deseleccione todos las casillas que pregunten sobre la posición del controlador (no escoja el CD que integramos, ya que no contiene NINGÚN controlador), el sistema operativo encuentra por sí solo el controlador USB estándar.



Puede suceder que sea necesario copiar varios archivos del sistema operativo y que deba introducir su CD de Windows en la unidad de disco. Introduzca el CD y confirme con "Siguiente". Confirme los siguientes mensajes tranquilamente con "Siguiente" y/o "Cancelar". El dispositivo está listo para funcionar.

Ahora puede comprobar en "Administrador de dispositivos" (Inicio\Configuración\Panel de control\Sistema – Administrador de dispositivos), si el dispositivo se ha instalado correctamente. Encontrará el dispositivo repetido dos veces, una vez en "Dispositivos de sonido, vídeo y juegos" y otra en "Controladores de bus serie universal".



Ahora sólo le queda un último paso para poder realizar grabaciones con su nuevo estudio Phono PreAmp USB. Diríjase a "Propiedades de Multimedia" (Inicio\Configuración\Panel de control – Multimedia) y seleccione el "Dispositivo de audio USB" que desea para la grabación.

Propiedades	de Multime	dia				? ×
Sonido	Vídeo	MIDI	🗍 Música d	e CD   Dis	positivos	I
Barssie	Ecolori Distansivity on Distansivity on Distansivity on Distansivity of Distansivity of Ecolority of the Ecolority of the Eco	efetialiato: efectadició efect	BBC maintain	ele a veraran de <u>a v</u> eraran	मेन्द्र हुन्छ सन्दर्भ हुन्छ सन्दर्भ हुन्छ	
Grabació	in Di <u>s</u> positivo p Dispositivo c	referido: de audio L	JSB		•	
Para sel avanzad	eccionar opcio las, haga clic (	ones en:	<u>P</u> ropiedad	les avanza	adas	
└── <u>U</u> sarsı I✓ <u>M</u> ostra	ólo los disposit r control del va	ivos prefe olumen en	ridos. 1 la barra de ta	areas.		
			Aceptar	Cance	elar	Apli <u>c</u> ar

Este paso es imprescindible si desea grabar con el estudio Phono PreAmp USB. El software proporcionado, Sound Rescue de Algorithmix, utilizará el dispositivo que haya seleccionado para realizar las grabaciones. Cuando quiera volver a utilizar la antigua tarjeta de sonido para realizar grabaciones, basta con anular este paso. Puede realizar este paso con el ordenador en funcionamiento sin ningún tipo de problemas.

## Instrucciones de instalación para Windows ME

Para que funcione el estudio Phono PreAmp USB no es necesario un controlador especial. Únicamente son necesarios los controladores USB estándar ya integrados en el sistema operativo. Sólo es necesario que siga unos sencillos pasos para empezar a utilizar su estudio Phono PreAmp USB.

Inicie su ordenador como de costumbre. Con el ordenador en funcionamiento, conecte el cable que se facilita en su estudio Phono PreAmp USB y el otro extremo en el conector USB de su ordenador. En el sistema Windows ME aparece el "Asistente para agregar nuevo hardware". Confirme con "Siguiente".



El sistema operativo encuentra el controlador USB estándar por sí solo. Puede suceder que sea necesario copiar varios archivos del sistema operativo y que deba introducir su CD de Windows en la unidad de disco. Introduzca el CD y confirme con "Siguiente". Confirme los siguientes mensajes tranquilamente con "Siguiente" y/o "Cancelar". El dispositivo está listo para funcionar.

Ahora puede comprobar en "Administrador de dispositivos" (Inicio\Configuración\Panel de control\Sistema – Administrador de dispositivos), si el dispositivo se ha instalado correctamente. Encontrará el dispositivo repetido dos veces, una vez en "Dispositivos de sonido, vídeo y juegos" y otra en "Controladores de bus serie universal".

Ahora sólo le queda un último paso para poder realizar grabaciones con su nuevo estudio Phono PreAmp USB. Diríjase a "Propiedades de Multimedia" (Inicio\Configuración\Panel de control – Multimedia) y seleccione el "Dispositivo de audio USB" que desea para la grabación.

Propiedades de Sonidos y Multimedia 🔹 🔋
Sonidos Audio Voz Dispositivos
Reproducción deleccadado Reproducción deleccadado Disposición o preferendo:
B Bispolisivo dela vadidi bi 198 B
Viylolueren AAstarzatalo Viylolueren AAstarzatalo
Grabación de sonido
Dispositivo pre <u>f</u> erido:
Dispositivo de audio USB
V <u>o</u> lumen Ava <u>n</u> zado
Reproducción de música MIDI
Disposi <u>t</u> ivo preferido:
Sintetizador SW Microsoft GS Wa
Vojumen Agerca de
✓ Usar sólo los dispositivos preferidos
Aceptar Cancelar Apli <u>c</u> ar

Este paso es imprescindible si desea grabar con el estudio Phono PreAmp USB. El software proporcionado, Sound Rescue de Algorithmix, utilizará el dispositivo que haya seleccionado para realizar las grabaciones. Cuando quiera volver a utilizar la antigua tarjeta de sonido para realizar grabaciones, basta con anular este paso. Puede realizar este paso con el ordenador en funcionamiento sin ningún tipo de problemas.

## Instrucciones de instalación para Windows 2000

Para que funcione el estudio Phono PreAmp USB no es necesario un controlador especial. Únicamente son necesarios los controladores USB estándar ya integrados en el sistema operativo. Sólo es necesario que siga unos pasos para empezar a utilizar su estudio Phono PreAmp USB.

Inicie su ordenador como de costumbre. Con el ordenador en funcionamiento, conecte el cable que se facilita en su estudio Phono PreAmp USB y el otro extremo en el conector USB de su ordenador. El sistema operativo abre el estudio Phono PreAmp USB por sí solo.

En "Administrador de dispositivos" (Inicio\Configuración\Panel de control\Sistema – Hardware – Administrador de dispositivos) puede comprobar si el dispositivo se ha instalado correctamente. Encontrará el dispositivo repetido dos veces, una vez en "Dispositivos de sonido, vídeo y juegos" y otra en "Controladores de bus serie universal".



Ahora sólo le queda un último paso para poder realizar grabaciones con su nuevo estudio Phono PreAmp USB. Diríjase a "Propiedades de Sonidos y Multimedia" (Inicio\Configuración\Panel de control – Propiedades de Sonidos y Multimedia – Audio) y seleccione el "Dispositivo de audio USB" que desea para la grabación.

opiedades d	le Sonidos y	multin	nedia		? ×	
Sonidos	Audio	Hardwa	are			
	sia)gelaldid Mostangelaldid Mostangelaldid Mostangelaldid Mostangelaldidididididididididididididididididid	atat: atat:				
			Volcione Zolcione			
Grabación	de sonido					
- 🖉 . Di	ispositivo pre <u>f</u>	erido:	er e se e	ter servere en	 	
<b>~</b> %   D	ispositivo de	audio US	βB			
		•••••	V <u>o</u> lumen	Avan <u>z</u> ado		
Reproduce	ción de músic	a MIDI —				
Di 🖷	ispositivo pref	erido:				
S ( S	Sint. SW de tabla de ondas GS					
	••••••		Volume <u>n</u>	Acerca <u>d</u> e		
🔲 U <u>s</u> ar sólo	o dispositivos	preferido	s			
	🛛 A	ceptar	. Cance	lar Ap	igar ,	

Este paso es imprescindible si desea grabar con el estudio Phono USB PreAmp. El software proporcionado, Sound Rescue de Algorithmix, utilizará el dispositivo que haya seleccionado para realizar las grabaciones. Cuando quiera volver a utilizar la antigua tarjeta de sonido para realizar grabaciones, basta con anular este paso. Puede realizar este paso con el ordenador en funcionamiento sin ningún tipo de problemas.

## Instrucciones de instalación para Windows XP

Para que funcione el estudio Phono PreAmp USB no es necesario un controlador especial. Únicamente son necesarios los controladores USB estándar ya integrados en el sistema operativo. Sólo es necesario que siga unos pasos para empezar a utilizar su Phono PreAmp USB.

Inicie su ordenador como de costumbre. Con el ordenador en funcionamiento, conecte el cable que se facilita en su Phono PreAmp USB y el otro extremo en el conector USB de su ordenador. El sistema operativo abre el estudio Phono PreAmp USB por sí solo.

En "Propiedades de Sistema" (Inicio\Configuración\Panel de control - cambiar a vista clásica-\Sistema - Hardware – Administrador de dispositivos) puede comprobar si el dispositivo se ha instalado correctamente. Encontrará el dispositivo repetido dos veces, una vez en "Dispositivos de sonido, vídeo y juegos" y otra en "Controladores de bus serie universal".



Ahora sólo le queda un último paso para poder realizar grabaciones con su nuevo Phono PreAmp USB. Diríjase a "Propiedades de Multimedia" (Inicio\Configuración\Panel de control cambiar a vista clásica - Propiedades de Dispositivos de sonido y audio – Audio) y seleccione el "Phono Preamp USB" que desea para la grabación.

Propiedades de Dispositivos de sonido y audio 🛛 ? 🔀								
Volumen Sonidos Audio Voz Hardware								
Reproducción de sonido								
Dispositivo predeterminado:								
No hay dispositivos de reproducción								
Volumen Opciones avanzadas								
Grabación de sonido								
Dispositivo pre <u>d</u> eterminado:								
Phono Preamp USB								
V <u>o</u> lumen Opcione <u>s</u> avanzadas								
Reproducción de música MIDI								
Dispositivo predet <u>e</u> rminado:								
No hay dispositivos de reproducción MIDI								
Volu <u>m</u> en <u>A</u> cerca de								
Usar sólo dispositivos predeterminados								
Aceptar Cancelar Apli <u>c</u> ar								

Este paso es imprescindible si desea grabar con el estudio Phono PreAmp USB. El software proporcionado, Sound Rescue de Algorithmix, utilizará el dispositivo que haya seleccionado para realizar las grabaciones. Cuando quiera volver a utilizar la antigua tarjeta de sonido para realizar grabaciones, basta con anular este paso. Puede realizar este paso con el ordenador en funcionamiento sin ningún tipo de problemas.